

文档参考来源

[Transfer settings - PnS Automation Studio / Automation Runtime - Confluence \(br-automation.com\)](#)

Basic Installation Settings

- 未标注即意味支持，但不是特别推荐选项

参数	mapp Motion	mapp Safety
Keep PV values	支持并推荐👍	支持并推荐👍
Execute exit/init subroutines	明确不建议使用❌	明确不建议使用❌

Advanced Installation Settings

- 未标注即意味支持，但不是特别推荐选项

参数	mapp Motion	mapp Vision	mapp Safety
Consistent installation	明确不建议使用❌		明确不建议使用❌
Installation during task operation	支持并推荐👍		
Force restart			支持并推荐👍
Force initial installation		支持并推荐👍	