

CN_MultiScreen_APC910接入显示器无法显示问题

Exported from Confluence on 2024 January 26

Table of Contents

故障表现 3

解决方法 3

DVI和DP任意接口均能显示的设置方法 3

· 故障表现

接入显示器后无任何显示，显示器显示没有任何信号。APC910上接入的DVI或者DP接口都无显示。

· 解决方法

方法一：.最好能有一个DVI显示器来连接APC910的DVI接口，通过这个DVI接口，应该是可以识别并显示内容的。

方法二：如果没有相应的DVI显示器，那么同样建议购买一端为DVI接口连接APC910的DVI，另一端连接显示器接口如DP或HDMI的相应的显示转换线缆（不是转接头），品牌建议选择绿联之类的大品牌，这样一般也能显示的。如这种方式同样无法显示，那么只能采用第一种方法。

· DVI和DP任意接口均能显示的设置方法

如果需要任意接入APC910的DVI或者DP接口均能显示内容，这个首先需要通过上面的方法接入一个显示器，然后重启APC910，启动时长按Del后进入Bios，接下来在下面图示的步骤去修改相应的设置并保存，重启生效。



